Digitalkamera

Sony DSC-HX50V

Springendes Menü bzw. überempfindliches Menürad

Nach anfänglich leichten Problemen mit dem Menürad (Multifunktionsrad rechts neben dem Bildschirm), ein Navigieren durch das Menü und Bildergalerie war nur unzuverlässig möglich, war heute eine Bedienung nahezu nicht mehr möglich.

Die Kamera wurde nur relativ selten benutzt und lag zuletzt gut 2 Jahre im Schrank.

Um es vorweg zu nehmen, es ist ein elektronisches bzw. mechanisches Problem - es gibt dazu kein Firmware / Software Update von Sony. Obwohl ich der Meinung bin, dass hier zumindest etwas abhilfe über ein Update möglich sein sollte.

Nach einiger Recherche bin ich auf den Vorschlag gestoßen, aufwändig mit Elektronikreiniger an der Kamera zu hantieren. Kurz um nicht jeder hat diesen Spezialreiniger im Haushalt und ich würde auch nur Profis diese Methode auf eigenes Risiko probieren lassen.

Was der Fotofachhandel zu dem Problem sagt ist mir nicht bekannt.

Allerdings habe ich noch auf einen weiteren Vorschlag im Netz gefunden, der als ersten Ansatz von jedem umsetzbar sein dürfte.

Bei mir hat es im zweiten Anlauf jedenfalls geklappt, wann das Problem wieder erneut auftritt wird sich zeigen.

Und so hat es bei mir geklappt:

- 1) Kamera ausschalten (damit man nicht wild im Menü navigiert und Einstellungen verändert)
- 2) Mit zwei Fingern (z.B. Zeigefinder + Mittelfinger) das Menürad (rechts neben dem Bildschirm, hat einen Knopf in der Mitte) am äuseren Rand leicht gegen die Kamera drücken, als wollte man die Funktion/Taste für Blitz und Selbstauslöser gleichzeitig drücken wollen.
- 3) Das Menürad einige Umdrehungen (z.B. 3x) unter leichtem Druck drehen.
- 4) Kamera einschalten und testen.

Ich hatte es zuerst mit nur einem Finger versucht und habe das Menürad nur mit etwas Druck gedreht, das hat bei mir keine Verbesserung gebracht.

Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe auch eure Kamera damit wieder neues Leben einhauchen zu können.

From:

http://www.langknecht-fruchthandel.de/ - clevereAntworten

Permanent link:

http://www.langknecht-fruchthandel.de/themen/digitalkamera?rev=1618140902

Last update: 2021/04/11 11:35

